

Roomakardinate mõõtmisjuhend

Roomakardina kõrgus võib ulatuda laest maani, laest aknalauani, sobituda ava sisse või ava kohale seinale. Kardina laius võib ulatuda seinast seinani või katta seinapinda akna kõrval ainult teatud ulatuses.

Enne mõõtude võtmist tuleb otsustada, kuidas roomakardin ava kataks:

ava peal - suurendab visuaalselt akent

ava sees - jätab mulje sisseehitatud aknakattest

Seejuures võib arvestada, et mehhanismi võib paigaldada:

- lakke

- seinale

- ava sisse

NB! Kontrolli akna avanemist ning jälgi, et roomakardin minimaalseimas asendis ei takistaks akna avanemist.

Kett ja nõormehhanismiga 100-200cm kõrgusel kardinal - 19-23cm;

Kett ja nõormehhanismiga 200-350cm kõrgusel kardinal - 24-35cm.

Nõormehhanismiga ülalt - alla alt ülesse - 100-200cm kõrgusel kardinal - 30-33cm

Nõormehhanismiga ülalt - alla alt ülesse - 200-350cm kõrgusel kardinal - 33-38cm

Mõõda vajalikud mõõdud kuni kolmest kohast ning valige vähim mõõt valmismõõtude kalkuleerimiseks.

ava sisse paigaldusel toote laius = ava-1cm, see tagab kardina vaba liikumise.

ava sisse paigaldusel toote kõrgus = ava-0cm

ava peale paigaldusel peaks kardinal katma seina kummalgi pool ~5cm

Mida arvestada roomakardina mõõtude planeerimisel:

NB! Valides lakke paigalduse – ära planeeri kardina kõrgust täpselt aknalauani, sest tekstiilmaterjal võib kõrguses venida ja kokku tõmbuda keskkonna tingimustest sõltuvalt.

NB! Nõormehhanismiga ülalt - alla alt ülesse mehhanism ei võimalda kardina kõrgust fikseerida väga täpselt. Seetõttu on vajalik kõrguse planeerimisel jätta võimalus mõõdu kõikumisele üles-alla 1,5cm.